

Kühlschrank

Allgemeine Handhabung und Tipps

Kühlschrank

Beim Kühlschrank muss lediglich das Gefrierfachteil je nach Vereisung abgetaut werden – der Kühlschrankteil taut sich automatisch ab.

Im Gefrierfach ist im oberen Teil eine silberne Metallplatte (Stop Frost) installiert, welche die Funktion hat, Feuchtigkeit in Form von Eis aufzunehmen. Diese kann ausgebaut werden und somit ausserhalb des Kühlschranks abgetaut und gereinigt werden.

Die Produkte im Kühlschrank sind je nach Temperaturzone einzuräumen.

Die „wärmste“ Zone befindet sich im obersten Fach, die „kälteste“ Zone auf der untersten Glasplatte. Zur längeren Haltbarkeit der Produkte wird der Inhalt zusätzlich mit der Funktion „Profresh“ unterstützt.

Die eingestellte Kühltemperatur wird unabhängig von der herrschenden Aussentemperatur im Raum konstant gehalten. Im Sommer muss somit nicht kälter eingestellt werden um die gleiche Innentemperatur zu erhalten.

Das Geräterinnen kann mit einem milden Reinigungsmittel gesäubert werden.

Im Innenraum ist ein antibakterieller Filter eingesetzt, der die Keimbelastung im Gerät reduziert. Dieser muss gelegentlich ersetzt werden. Der Filter ist bestellbar unter www.bauknecht.ch

